IMPRINT®

Paper Bag Sizes (S)




L10.5 × W4 × H8 cm



L20 × W8 × H14 cm



L21 × W8 × H14 cm



L21 × W6 × H15 cm



L24 × W10 × H17 cm

IMPRINT®

Paper Bag Sizes (M)



L21.5 × W11 × H21.5 cm




L30 × W13 × H25 cm



L33 × W10 × H25 cm



L35 × W13 × H26 cm




L36 × W13 × H27 cm

IMPRINT®

Paper Bag Sizes (L)




L40 × W10 × H30 cm




L42 × W14 × H30 cm



L44 × W10 × H34 cm



L45.5 × W13 × H33.5 cm



L65 × W18 × H45 cm