
USER GUIDE


Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Buku Manual
取扱説明ガイド
사용설명서
说明使用指南



Clip1

Wireless Earbuds

Getting to Know Your Earbuds



All images in this manual are for illustrative purposes only and may differ from the actual product. Please refer to the actual product for accuracy.

EN

❶ Charging contacts
❷ Sound outlet
❸ Tapping area
❹ Type-C Charging Cable
❺ Type-C charging port
❻ Charging Case Button
❼ Indicator light

DE

❶ Lade-Kontaktpunkte
❷ Schallaustrittsöffnung
❸ Touch-Bereich
❹ Ladekabel
❺ Typ-C-Ladeanschluss
❻ Taste für das Ladegehäuse
❼ LED-Anzeige

FR

❶ Contacts de chargement
❷ Prise audio
❸ Zone de frappe
❹ Câble de chargement
❺ Port de chargement de type C
❻ Bouton de l'étui de chargement
❼ Témoin lumineux

ES

❶ Contactos de carga
❷ Salida de audio
❸ Área táctil
❹ Cable de carga tipo-C
❺ Puerto de carga type-C
❻ Botón del estuche de carga
❼ Indicador led

IT

❶ Contatti di ricarica
❷ Foro di emissione audio
❸ Area di tocco
❹ Cavo di ricarica Type-C
❺ Porta di ricarica Type-C
❻ Pulsante della custodia di ricarica
❼ Indicatore luminoso

ID

❶ Titik charging case
❷ Lubang suara
❸ Area sentuh
❹ Kabel pengisi daya type-c
❺ Lubang port type-c
❻ Tombol casing pengisian daya
❼ Lampu indikator

JP

❶ 充電端子
❷ サウンドホール
❸ タップ操作
❹ Type-C 充電ケーブル
❺ Type-C 入力ポート
❻ 充電ケースボタン
❼ インジケータライト


KR


❶ 충전 단자
❷ 사운드 출력부
❸ 터치 영역
❹ Type-C 충전 케이블
❺ Type-C 충전 포트
❻ 충전 상자 버튼
❼ 상태 표시등

中文

❶ 充电触点
❷ 出音孔
❸ 敲击区域
❹ Type-c充电线
❺ Type-c充电口
❻ 充电盒按键
❼ 指示灯

Earbuds Pairing





Remove the insulation film

EN **First-Time Pairing Instructions:**

1.Take out both earbuds and remove the protective film from each one. Then place the earbuds back into the charging case. (This step activates the new device.)

2.Open the charging case again. The earbuds will power on automatically and enter Bluetooth pairing mode.

3.Refresh the Bluetooth device list on your phone and tap to pair with “SOUNDPEATS Clip1”.

Forced Pairing:

Place the earbuds in the charging case and open the lid. Press and hold the button on the charging case for 2 seconds. When the case’s indicator light flashes white continuously, the earbuds will enter pairing mode.

DE **Erstmalige Kopplung:**

1.Nehmen Sie beide Kopfhörer aus dem Ladeetui und entfernen Sie die Isolationsfolie. Legen Sie sie dann wieder in das Ladeetui ein. (Dieser Schritt dient zur Aktivierung neuer Geräte.)

2.Öffnen Sie das Ladeetui erneut. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

3.Aktualisieren Sie die Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf „SOUNDPEATS Clip1“, um die Kopplung abzuschließen.

Erzwingen der Kopplung:

Legen Sie die Kopfhörer ins Ladeetui und öffnen Sie den Deckel. Halten Sie die Taste am Ladeetui 2 Sekunden lang gedrückt. Wenn die LED-Anzeige am Etui weiß blinkt, befinden sich die Kopfhörer im Kopplungsmodus.

FR

Méthode de l'appariement initial:

1.Retirez les deux écouteurs, déchirez le film sur les écouteurs en même temps, et remettez les deux écouteurs dans l'étui de chargement. (Cette étape concerne l'activation d'un nouveau téléphone)

2.Ouvrez à nouveau l'étui de chargement et l'oreillette se met automatiquement en mode d'appairage Bluetooth.

3.Actualisez la liste des appareils Bluetooth sur votre téléphone portable et cliquez sur « SOUNDPEATS Clip1 ».

Appariement forcé:

L'oreillette est placée dans l'étui de chargement, ouvrez l'étui de chargement, appuyez longuement sur le bouton de l'étui de chargement pendant 2 secondes, lorsque la lumière blanche de l'indicateur d'état de l'étui de chargement continue de clignoter, l'oreillette entre dans l'état d'appairage.

ES

Método de emparejamiento por primera vez:

1.Saque ambos auriculares y retire las láminas aislantes de cada uno. Luego, colóquelos nuevamente en el estuche de carga. (Este paso activa los auriculares nuevos).

2.Abra nuevamente el estuche de carga; los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento Bluetooth.

3.Actualice la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono y seleccione “SOUNDPEATS Clip1” para emparejar.

Emparejamiento forzado:

Coloque los auriculares en el estuche de carga y abra la tapa. Mantenga presionado el botón del estuche durante 2 segundos. Cuando el indicador del estuche parpadee en blanco de forma continua, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.

IT

Metodo di accoppiamento iniziale:

1.Rimuovere entrambi gli auricolari e staccare la pellicola isolante. Riporre gli auricolari nella custodia di ricarica. (Questo passaggio attiva il dispositivo nuovo)

2.Riaprire la custodia di ricarica: gli auricolari si accenderanno automaticamente entrando in modalità di accoppiamento Bluetooth.

3.Aggiornare l'elenco dispositivi Bluetooth sul telefono e selezionare "SOUNDPEATS Clip1" per completare l'accoppiamento.

Accoppiamento forzato:

Gli auricolari devono essere posizionati nella custodia di ricarica, aprire la custodia, premere a lungo il pulsante della custodia per 2 secondi, quando l'indicatore di stato della custodia lampeggia in luce bianca continua, gli auricolari entrano in modalità di accoppiamento.

ID **Petunjuk Pairing untuk Pertama Kali:**

1.Keluarkan kedua earbud dan lepaskan lapisan pelindung dari masing-masing. Lalu, masukkan kembali earbud ke dalam charging case. (Langkah ini akan mengaktifkan perangkat baru.)

2.Buka kembali charging case. Earbud akan menyala secara otomatis dan masuk ke mode pairing Bluetooth.

3.Segarkan daftar perangkat Bluetooth di ponsel Anda, lalu ketuk untuk memasangkan dengan “SOUNDPEATSClip1”.

Pairing manual:

Letakkan earbud di dalam charging case dan buka tutupnya. Tekan dan tahan tombol pada charging case selama 2 detik. Saat lampu indikator pada charging case berkedip putih secara terus-menerus, earbud akan masuk ke mode pairing.

JP **初めてのペアリング：**

1.充電ケースから二つのイヤホンを取り出し、貼り付けた絶縁シールを剥がしてから再びケースに戻します。

2.イヤホンを充電ケースにセットした状態で、充電ケースのフタを開けると、イヤホンの電源が自動的にオンになります。充電ケースのフタを閉めると自動的に電源がオフになります。

3.次に、端末側のBluetooth機能を有効にしてください。端末のBluetooth設定画面に現れた「SOUNDPEATS Clip1」をタップすればペアリングは完了です。

手動でペアリング：

イヤホンを充電ケースにセットした状態で、充電ケースの蓋を開け、充電ケースのボタンを2秒長押しすると、白色のライトが点滅します。イヤホンはペアリングモードになります。

KR **최초 페어링 방법:**

1.양쪽 이어폰을 꺼낸 후, 이어폰의 분리막을 동시에 제거하고 다시 충전 케이스에 넣어 주세요.(이 단계는 새 제품 활성화를 위한 과정입니다)

2.충전 케이스를 다시 열면, 이어폰이 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다.

3.블루투스 장치 목록을 새로고침한 후, “SOUNDPEATS Clip1” 을 선택하여 페어링하세요.

강제 페어링:

이어폰이 충전케이스에 있을 때 충전케이스 뚜껑을 열고 충전 케이스 버튼을 2초간 길게 누르면 이어폰 페어링이 성공할 때까지 흰색 램프가 빠르게 깜박입니다.

中文 **首次配对方法：**

1.取出两只耳机,同时撕掉耳机上的隔离膜，将两只耳机放回充电盒中。(此步骤为新机激活)


2.再次打开充电盒，耳机自动开机进入蓝牙配对模式。

3.刷新手机蓝牙设备列表，点击配对“SOUNDPEATS Clip1”

强制配对：

耳机置于充电盒内，打开充电盒，长按充电盒按键2秒，充电盒状态指示灯白灯持续闪烁时，耳机进入配对状态。

Earbuds Pairing&Factory Reset



EN

How to Connect to Multiple Devices:

1. Turn on the earbuds to enter pairing mode. Connect to Device A, then turn off Bluetooth on Device A. The earbuds will re-enter pairing mode.
2. Turn on Bluetooth on Device B and select SOUNDPEATS Clip1 to complete pairing.
3. Turn Bluetooth back on for Device A and tap the previously paired device name to reconnect. The earbuds will now be connected to both devices simultaneously.

*Once dual-device connection is set up for the first time, future connections will occur automatically.
*Dual-device connection is not compatible with LDAC.
*Dual-device connection is enabled by default. To use LDAC, please disable the dual-device connection option in the app and enable LDAC.

Factory Reset

1. Place the earbuds into the charging case and keep the lid open.
2. Press and hold the function button on the charging case for 10 seconds until the red indicator light flashes rapidly 3 times. This indicates that the earbuds have been reset to factory settings.
3. After the reset is complete, the earbuds will automatically enter pairing mode, and the white indicator light on the charging case will flash continuously.

DE

Mehrpunktverbindung:

1.Schalten Sie die Kopfhörer ein, um in den Kopplungsmodus zu wechseln, und verbinden Sie sie mit Gerät A. Deaktivieren Sie anschließend Bluetooth auf Gerät A.
2.Aktivieren Sie Bluetooth auf Gerät B und koppeln Sie es mit „SOUNDPEATS Clip1“.
3.Reaktivieren Sie Bluetooth auf Gerät A und verbinden Sie es erneut mit den bereits gekoppelten Kopfhörern. Nun sind beide Geräte gleichzeitig mit den Kopfhörern verbunden.

*Nach dem erstmaligen Herstellen der Mehrpunktverbindung erfolgt die anschließende Mehrpunktverbindung automatisch.
*Die Mehrpunktverbindung ist nicht mit LDAC gleichzeitig nutzbar.

*Die Mehrpunktverbindung ist standardmäßig aktiviert. Um LDAC zu aktivieren, deaktivieren Sie die Mehrpunktverbindung in der App und aktivieren Sie anschließend LDAC.s.

Werkseinstellungen zurücksetzen

1.Lege die Kopfhörer in das Ladeetui und lasse das Etui geöffnet.
2.Halte die Funktionstaste am Ladeetui 10 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED dreimal schnell blinkt. Die Kopfhörer sind nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
3.Nach Abschluss der Wiederherstellung wechseln die Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus, und die Statusanzeige am Ladeetui blinkt dauerhaft weiß.

FR

Méthode de connexion multi-appareils:

1.l'oreillette s'allume et entre dans l'état d'appairage, se connecte à l'appareil A, puis désactive le Bluetooth du téléphone portable. L'oreillette entre à nouveau dans l'état d'appairage.
2.L'appareil B active le Bluetooth et clique sur le nom d'appairage de l'oreillette SOUNDPEATS Clip1 pour terminer l'appairage.
3.Ouvrez Bluetooth sur l'appareil A et cliquez sur le nom d'appairage de l'oreillette, l'appairage est réussi, à ce moment l'oreillette termine la connexion simultanée des deux appareils.
*Après avoir effectué la première connexion à deux appareils, les connexions à deux appareils suivantes peuvent être reconnectées automatiquement.
*La connexion à deux appareils ne peut pas être utilisée simultanément avec le système LDAC.
*Si vous avez besoin d'activer LDAC, désactivez l'option de connexion double dans les options APP et activez l'option LDAC.

Rétablir les paramètres d'usine:

1.Placez l'oreillette dans l'étui de chargement, en gardant l'étui ouvert.
2.Appuyez sur le bouton de fonction de l'étui de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement 3 fois, puis l'oreillette sera ramenée aux réglages d'usine.
3.Après avoir restauré les paramètres d'usine, l'oreillette passe automatiquement en mode d'appairage et l'indicateur d'état de l'étui de chargement continue de clignoter en blanc.

ES

Método para conectar varios dispositivos:

1.Encienda los auriculares y póngalos en modo de emparejamiento. Conéctelos al dispositivo A, luego desactive el Bluetooth en el dispositivo A. Los auriculares volverán automáticamente al modo de emparejamiento.
2.Active el Bluetooth en el dispositivo B y seleccione el nombre de emparejamiento SOUNDPEATS Clip1 para completar la conexión.
3.Vuelva a activar el Bluetooth en el dispositivo A y seleccione el mismo nombre de auriculares en la lista de dispositivos previamente emparejados. Una vez conectado, los auriculares estarán vinculados a ambos dispositivos al mismo tiempo.
*Una vez completada la conexión dual por primera vez, los dispositivos se reconectarán

automáticamente en el futuro.
*La conexión dual no es compatible con LDAC al mismo tiempo.
*La conexión dual está activada por defecto. Si desea usar LDAC, por favor desactive la opción de conexión dual en la aplicación y active la opción de LDAC.

Restablecimiento de fábrica

1.Coloque los auriculares en el estuche de carga y mantenga la tapa abierta.
2.Mantenga presionado el botón del estuche durante 10 segundos hasta que el indicador rojo parpadee rápidamente 3 veces. En ese momento, los auriculares se habrán restablecido a los ajustes de fábrica.
3.Una vez finalizado el restablecimiento, los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento y el indicador del estuche parpadeará en blanco de forma continua.

IT

Metodo di Connessione:

1.Accendere gli auricolari e avviare la modalità di accoppiamento. Dopo la connessione al Dispositivo A, disattivare il Bluetooth dal telefono. Gli auricolari rientreranno in modalità di accoppiamento.
2.Il Dispositivo B attiva il Bluetooth e seleziona il nome di accoppiamento "SOUNDPEATS Clip1" per completare la connessione.
3.Il Dispositivo A riattiva il Bluetooth e seleziona il nome degli auricolari precedentemente accoppiati. Una volta riconnesso, gli auricolari saranno collegati a entrambi i dispositivi contemporaneamente.
* Dopo la prima connessione duale completata, le connessioni successive si riattiveranno automaticamente.
* La connessione duale non può essere utilizzata contemporaneamente a LDAC.
* La connessione duale è attivata di default. Per attivare LDAC, disattivare l'opzione duale nell'app e attivare LDAC.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica mantenendo il coperchio aperto.
2. Premere e tenere premuto il pulsante funzionale sulla custodia per 10 secondi finché la luce rossa lampeggia rapidamente 3 volte, indicando che il ripristino è in corso.
3. Al termine del ripristino, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento, con l'indicatore luminoso della custodia che lampeggia in bianco continuamente.

ID

Cara Menghubungkan ke Beberapa Perangkat:

1.Nyalakan earbud untuk masuk ke mode pairing. Hubungkan ke Perangkat A, lalu matikan Bluetooth di Perangkat A. Earbud akan kembali masuk ke mode pairing.
2.Nyalakan Bluetooth di Perangkat B dan pilih SOUNDPEATS Clip1 untuk menyelesaikan proses pairing.
3.Nyalakan kembali Bluetooth di Perangkat A dan ketuk nama perangkat yang sebelumnya sudah terhubung untuk menyambung ulang. Earbud kini akan terhubung ke kedua perangkat secara bersamaan.

*Setelah koneksi dua perangkat berhasil diatur untuk pertama kalinya, koneksi berikutnya akan terjadi secara otomatis.
*Koneksi dua perangkat tidak kompatibel dengan codec LDAC.
*Fitur koneksi dua perangkat diaktifkan secara default. Untuk menggunakan LDAC, silakan nonaktifkan opsi koneksi dua perangkat di aplikasi dan aktifkan LDAC..

Reset

1. Letakkan earbud ke dalam charging case dan biarkan tutupnya tetap terbuka.
2. Tekan dan tahan tombol fungsi pada charging case selama 10 detik, hingga lampu indikator merah berkedip cepat 3 kali. Ini menandakan bahwa earbud telah direset ke pengaturan pabrik.
3. Setelah reset selesai, earbud akan secara otomatis masuk ke mode pairing, dan lampu indikator putih pada charging case akan berkedip terus-menerus.

JP

マルチポイント接続：

1.まずデバイスAとイヤホンをペアリングしてください。ペアリングが成功したら、デバイスAのBluetooth機能をオフにしてください。
2.続いて、ペアリング手順に従ってBデバイスとペアリングしてください。
3.最後に、イヤホンとデバイスBの接続を維持して、デバイスAのBluetooth機能もオンにしてください。2台のスマホやパソコンを同時に接続することが実現します。
※1回目に手動で2台のBluetooth機器とペアリングにしてから、2回目以降は自動でBluetoothの接続がしてくれます。
※マルチポイント接続時にLDACはご利用いただけません。
※LDAC機能をご利用の場合は、PeatsAudioアプリでマルチポイント機能をオフにし、LDAC機能をオンにしてください。

リセット：

1.イヤホンを充電ケースに戻し、所定の位置にしっかり収まったことを確認してください。
2.充電ケースのフタを開いた状態で、充電ケースのボタンを10秒間長押ししてください。充電ケースのLEDインジケーターが赤3回づつ点滅すれば、リセットは完了です。
3.初期化完了後、イヤホンが自動的にペアリングモードに入り、充電ケースのインジケータライトが白く点滅し続けます。

KR

멀티포인트 연결 방법:

1.이어폰을 먼저 장치 A와 페어링하고 페어링이 성공하면 장치 A의 블루투스 기능을 끕니다.이어폰 다시 페어링 모드로 전환됩니다.
2.장치 B에서 블루투스를 켠 후, 목록에서 “SOUNDPEATS Clip1” 을 선택해 페어링을 완료해 주세요.
3.장치 A에서 블루투스를 다시 켠 후, 이전에 페어링한 이어폰을 선택하면 두 장치에 동시에 연결됩니다.
*처음으로 멀티포인트를 완료한 후 후속 멀티포인트는 자동으로 재연결될 수 있습니다.
*멀티포인트는 LDAC와 동시에 사용할 수 없습니다.
*멀티포인트 연결 기능은 기본 활성화되어 있으며,LDAC 사용을 원하시는 경우, 전용 앱에서 멀티포인트 기능을 비활성화한 후 LDAC 옵션을 켜 주세요.

초기화

1.이어폰을 충전 케이스에 넣고 충전케이스 뚜껑을 열 상태로 유지합니다.
2.충전 케이스의 기능 버튼을 10초간 길게 눌러 빨간 불빛이 빠르게 3번 깜박이면 이어폰이 초기화됩니다.
3.초기화가 완료되면 이어폰이 자동으로 페어링 모드에 들어가며, 충전 케이스의 상태 표시등이 흰색으로 지속적으로 깜박입니다.

中文 **多设备连接方法：**

1.耳机开机进入配对状态，连接设备A后，从手机端关闭蓝牙。耳机再次进入配对状态。
2.设备B打开蓝牙并点击耳机配对名SOUNDPEATS Clip1，完成配对。
3.设备A上打开蓝牙并点击已配对过的耳机配对名，配对成功，此时耳机端同时连接两台设备。
*首次完成双设备连接操作后，后续进行双设备连接可自动回连。
*双设备连接无法与LDAC同时使用
*双设备连接默认开启，如需开启LDAC，请在APP选项中关闭双设备连接选项，打开LDAC选项即可。

恢复出厂设置

1.将耳机放入充电盒内，保持充电盒开盖状态。
2.长按充电盒上的功能键 10秒直至红灯快速闪烁3次，此时耳机恢复出厂设置。
3.恢复出厂设置完成后，耳机会自动进入配对状态，充电盒上的状态指示灯白灯持续闪烁。

Dolby Audio

EN **How to Enable Dolby Spatial Sound:**

1.After connecting to a Bluetooth device, go to the app and select Dolby Audio to enable either Music Mode or Movie Mode.
Dolby Audio cannot be used simultaneously with LDAC.

DE **Aktivierung des Dolby-Audio:**

1.Kopfhörer mit Bluetooth verbinden, App öffnen und dort Dolby Audio (Musik-/Filmmodus) aktivieren.
*Dolby Audio kann nicht gleichzeitig mit LDAC verwendet werden.

FR **Comment activer le son Dolby Space:**

1.Connectez l'appareil Bluetooth, accédez à l'APP et choisissez d'activer le Dolby Atmos (Mode Musique / Mode Film).

*L'audio Dolby ne peut pas être utilisé en conjonction avec LDAC.

ES **Método para activar el sonido espacial Dolby:**

1.Conecte los auriculares a un dispositivo vía Bluetooth, luego abra la aplicación y seleccione activar Dolby Audio (modo música / modo cine).

*Dolby Audio no es compatible con LDAC al mismo tiempo.

IT **Metodo di attivazione dell'audio spaziale Dolby:**

1.Collegare il dispositivo Bluetooth e aprire l'app per selezionare l'effetto Dolby (modalità musica/modalità cinema)

* Dolby Audio non può essere utilizzato contemporaneamente a LDAC

ID **Cara Mengaktifkan Dolby Spatial Sound:**

1.Setelah terhubung ke perangkat Bluetooth, buka aplikasi dan pilih Dolby Audio untuk mengaktifkan Mode Musik atau Mode Movie.

*Dolby Audio tidak dapat digunakan bersamaan dengan LDAC.

JP **Dolby Audioモード：**

1.Bluetoothデバイスを接続し、アプリでDolby Audioモードをオンにします。

*Dolby Audioモード使用時は、LDACは利用できません。

KR **Dolby Audio 공간 음향 설정 방법:**

1.블루투스 장치와 연결 후, 전용 앱에서 Dolby Audio(음악 모드/영화 모드)를 선택하여 활성화할 수 있습니다.

* Dolby Audio는 LDAC과 동시에 사용할 수 없습니다.

中文 **杜比空间音效开启方法：**


1.连接蓝牙设备，前往APP选择开启杜比音效（音乐模式/电影模式）

*Dolby Audio无法与LDAC同时使用

●本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Audio和双D符号是杜比实验室特许公司的商标。未发表的保密作品。版权所有1992-2023杜比实验室。保留所有权利。

●Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2023 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Charging



EN **Battery Indicator**

1.When the charging case is closed, the status indicator shows the battery level of the case.

2.When the charging case is open and the earbuds are inside, the status indicator shows the earbuds' battery level. When you take out the left or right earbud, the indicator shows the corresponding earbud's battery level (solid light for 1 second).

The Green light flashes slowly The Green light stays on

DE **Ladezustandsanzeige**

1.Bei geschlossenem Ladeetui zeigt die LED den Akkustand des Etuis an.

2. Im geöffneten Zustand des Ladeetuis zeigt die Statusanzeige bei eingelegten Kopfhörern den Akkustand der Kopfhörer an. Wird der linke oder rechte Kopfhörer entnommen, zeigt die Statusanzeige den Akkustand des jeweiligen Kopfhörers für 1 Sekunde dauerhaft an.

Grünes Licht blinkt langsam Grünes Licht bleibt an

FR **Indicateur de puissance**

1.Lorsque l'étui de chargement est fermé, l'indicateur d'état indique le niveau de charge de l'étui de chargement.

2.Lorsque le boîtier de chargement est ouvert et qu'il contient des écouteurs, le voyant d'état indique le niveau de puissance des écouteurs, retirez les écouteurs de gauche, le voyant d'état indique le niveau de puissance des écouteurs de gauche (toujours allumé pendant 1 seconde).

Le voyant clignote lentement en vert Le voyant vert reste allumé

ES **Nivel de batería**

1.Cuando el estuche está cerrado, el indicador de estado muestra el nivel de batería del estuche.

2.Cuando el estuche está abierto y hay auriculares dentro, el indicador muestra el nivel de batería de los auriculares. Al retirar el auricular izquierdo o derecho, el indicador mostrará el nivel de batería del auricular correspondiente (luz fija por 1 segundo).

Luz verde respiración lenta Luz verde siempre está encendida

IT **Indicazione della carica**

1.Con la custodia chiusa, l'indicatore luminoso mostra la carica della custodia.

2.Con la custodia aperta e gli auricolari all'interno, l'indicatore mostra la carica degli auricolari. Rimuovendo l'auricolare sinistro/destro, l'indicatore mostra la carica del rispettivo auricolare (luce fissa per 1 secondo).

La luce verde lampeggia lentamente La luce verde rimane accesa

ID **Indikator Baterai**

1.Saat charging case ditutup, lampu indikator akan menampilkan level baterai charging case.

2.Saat penutup charging case dibuka dan earbud berada di dalam, indikator akan menampilkan level baterai earbud. Jika Anda mengeluarkan earbud kiri atau kanan, indikator akan menunjukkan level baterai earbud yang bersangkutan (lampu menyala selama 1 detik).

Lampu Hijau berkedip lambat TLampu Hijau selalu menyala

JP **充電ケースの電量表示：**

1.充電ケースのフタを閉じた状態に、インジゲーターは充電ケースの電量を表示します。

2.充電ケースのフタを開けた状態で、ケースにイヤホンが収納されている場合、インジゲーターはイヤホンの電量を表示します。左または右のイヤホンを取り出す際には、インジゲーターが該当するイヤホンの電量を表示します。(1秒間点灯する)

緑色にゆっくり点滅する 緑色に長く点灯する

KR **배터리 잔량 표시:**

1.충전 케이스 뚜껑을 닫은 상태에서 상태 표시등은 충전 케이스의 배터리 잔량을 표시합니다.

2.충전 케이스 뚜껑을 연 상태에서 케이스 안에 이어폰이 있을 경우, 상태 표시등은 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다. 왼쪽/오른쪽 이어폰을 꺼내면 상태 표시등은 왼쪽/오른쪽 이어폰의 배터리 잔량을 표시합니다.(상태 표시등이 1초간 계속 켜짐)

녹색 램프가 천천히 깜박임 녹색 램프가 계속 켜짐


中文 **电量指示：**

1.充电盒合盖状态下，状态指示灯显示为充电盒电量。

2.充电盒开盖状态下，盒内有耳机时，状态指示灯显示为耳机电量，将左\右耳机取出，状态指示灯显示为左\右耳机电量（常亮1s）

绿色灯慢呼吸 绿色灯长亮

Wearing Instructions



EN

1.Insert the earbuds into your ears and slide them downward to a slightly lower central position. Adjust them slightly until you feel comfortable.
2.Rotate the earbuds so that the sound outlet is aligned vertically with your ear canal for the best fit and audio performance.
3.Improper wearing may negatively affect both call quality and listening experience.

DE

Hinweise zum Tragen:

1.Setzen Sie die Kopfhörer vom äußeren Ohr (Ohrmuschel) aus ein und schieben Sie sie leicht nach unten in eine mittig-tiefe Position. Passen Sie die Position an, bis sie bequem sitzt.
2.Justieren Sie den Winkel der Kopfhörer so, dass die Schallaustrittsöffnung senkrecht auf den Gehörgang ausgerichtet ist – für den optimalen Sitz.
3.Eine falsche Trageweise kann die Gesprächsqualität und das Hörerlebnis unterschiedlich stark beeinträchtigen.

FR

Instructions de port:

1.Glissez l'oreillette dans la paroi de l'oreille, descendez jusqu'à la position centrale inférieure et ajustez la position jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise.
2.Ajustez l'angle de l'oreillette, alignez le trou sonore de l'oreillette verticalement avec le trou de l'oreille pour obtenir les meilleures conditions de port.
3.Le port incorrect d'un casque entraîne différents degrés d'impact sur les appels et la sensation auditive.

ES

Instrucciones de uso:

1.Inserte los auriculares en la concha del oído y deslícelo hacia abajo hasta la posición media o ligeramente inferior. Ajuste finamente hasta sentir comodidad.

2.Ajuste el ángulo del auricular, asegurándose de que la salida de sonido esté alineada verticalmente con el canal auditivo para lograr la mejor posición de uso.
3.Un uso incorrecto de los auriculares puede afectar la calidad de la llamada y la experiencia auditiva en diferentes grados.

IT **Metodo corretto di indossamento:**

1. Inserire l'auricolare partendo dal padiglione auritivo, farlo scendere fino a una posizione leggermente sotto il centro, quindi regolare finché non risulta confortevole.
2. Regolare l'angolazione dell'auricolare affinché il foro di emissione sonora sia perfettamente perpendicolare all'apertura dell'orecchio, ottenendo così il miglior posizionamento possibile.
3. Un utilizzo non corretto degli auricolari comprometterà la qualità delle chiamate e della riproduzione audio in misura variabile.

ID **Cara pemakaian:**

1.Masukkan earbud ke telinga Anda, lalu geser ke bawah hingga berada di posisi tengah yang sedikit lebih rendah. Sesuaikan sedikit hingga terasa nyaman.
2.Putar earbud agar lubang suara sejajar secara vertikal dengan saluran telinga Anda untuk mendapatkan kenyamanan dan performa audio terbaik.
3.Pemakaian yang tidak tepat dapat memengaruhi kualitas panggilan dan pengalaman mendengarkan secara keseluruhan.

JP **イヤホンの装着方法：**

1.イヤホンを充電ケースから取り出してください。イヤホンの前側(サウンドホール)と後ろ側(充電端子)をご確認ください。イヤホンの前側を外耳道に向け、耳の上部に挟み、耳に沿って垂直に動かし、装着が安定するまで調整します。
2.再生中の音楽に合わせて、最適な音楽体験を得るために、イヤホンの装着角度を水平に回転させて調整してください。
3.イヤホンの装着が正しくない場合、音質や装着感が低下する可能性があります。

KR **착용 방법:**

1.이어폰을 귓바퀴에 끼운 후, 아래쪽으로 살짝 이동시켜 중간 아래 위치에 맞춰 주세요. 착용 시 편안함을 느낄 때까지 위치를 미세하게 조절합니다.
2.이어폰의 각도를 조절하여, 사운드 출력부가 귓구멍을 수직으로 향하도록 맞춰 주세요. 최적의 착용 상태를 위해 필요합니다.
3.잘못된 착용은 통화 품질 및 음향 감상에 영향을 줄 수 있습니다.

中文 **佩戴说明：**

1.将耳机从耳壁套入，向下移动到中间偏下位置，微调位置直到感觉舒适。
2.调整耳机角度，将耳机出音孔垂直对准耳孔，以达到最佳佩戴状态。
3.错误佩戴耳机会导致通话、听感都受到不同程度的影响。

Operation



EN x1: Single tap
(Customize settings in the app: game mode, Dolby spatial sound, wear detection, tapping functions, etc. Tapping functions can only be used when the earbuds are being worn)

DE x1: klicken
(In der App individuell einstellen: Spielmodus / Dolby-Audio / Trageerkennung / Touch-Funktionen usw.; die Touch-Funktion kann nur verwendet werden, wenn die Kopfhörer getragen werden.)

FR x1: Appuyer une fois
(Personnalisez les paramètres dans l'APP: mode de jeu/son Spatial Dolby/détection de l'apparence/tap et plus encore ; La fonction Tap ne peut être utilisée que lorsque l'oreillette est en position de port.)

ES x1: Toque con golpecito
(Se puede personalizar en la aplicación: modo de juego, sonido espacial Dolby, detección de uso, control por golpecito, entre otras funciones. Nota: la función de golpecito solo está disponible cuando los audífonos están colocados correctamente en las orejas.)

IT x1: fare clic
(Personalizzazione nell'app: modalità gioco/audio spaziale Dolby/rilevamento indossamento/controlli a tocco, ecc.; le funzioni a tocco sono attive solo con auricolari indossati)

ID x1: ketuk sekali pada tombol multifungsi
(Sesuaikan pengaturan di aplikasi: mode game, suara spasial Dolby, deteksi pemakaian, fungsi sentuhan, dan lainnya. Fungsi sentuhan hanya dapat digunakan saat earbud sedang dikenakan.)

JP ×1:イヤホンのタッチセンサーを1回タップする
*アプリで設定をカスタマイズ：ゲームモード/Dolby Audioモード/装着検知/タップ操作など。
*タップ操作はイヤホン装着時のみご利用いただけます。

KR x1: 터치 버튼을 한번 누르기
앱에서 사용자 설정 가능 항목: 게임 모드 / 돌비 오디오 / 착용 감지 / 터치 기능 등
* 터치 기능은 이어폰을 착용한 상태에서만 동작합니다.

中文 x1: 敲击一次
(在APP中自定义设置: 游戏模式/Dolby空间音效/佩戴检测/敲击等功能；敲击功能需在耳机处于佩戴状态下才能使用)

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
The distance between user and products should be no less than 20cm
The EUT is In door use only

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ADVERTENCIA IC Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS)d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis auxdeux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles deprovoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



The power delivered by the charger must be between min [2] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

REMARKS

DE NOTE

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten,
finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter.

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten
Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.
1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlu.

FR NOTE

Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Si les piles ou accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le symbole de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de restituer les piles et accumulateurs usagés après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans le magasin de détail ou dans un autre point de collecte près de chez vous.

Informations sur les équipements électriques et électroniques
La note suivante s'adresse aux utilisateurs finaux privés qui utilisent des équipements électriques et/ou

électroniques.
1. Collecte séparée des anciens appareils
Les équipements électriques et électroniques devenus des déchets sont appelés équipements anciens. Les propriétaires d'anciens appareils doivent les collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les anciens appareils ne font pas partie des déchets ménagers, mais des systèmes spéciaux de collecte et de retour.
2. Piles et accumulateurs
Les propriétaires d'anciens appareils doivent séparer les anciennes piles et accumulateurs, qui ne sont pas inclus dans l'ancien appareil, de l'ancien appareil avant de les remettre à un point de collecte. Ceci ne s'applique pas si les anciens appareils sont remis aux autorités publiques d'élimination des déchets et y sont séparés des autres anciens appareils en vue de leur préparation en vue de leur réutilisation.
3. Options de retour d'anciens appareils
Si vous possédez d'anciens appareils, vous pouvez les remettre à la reprise ou à la collecte des anciens appareils mis en place et mis à disposition par les autorités publiques d'élimination des déchets dans le but d'éliminer correctement les anciens appareils. En cas de besoin, il est également possible d'y déposer des équipements électriques et électroniques en vue de leur réutilisation. Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées à ce sujet auprès du point de collecte ou de retour correspondant.
4. Avis de protection des données
Les anciens appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela s'applique en particulier aux équipements d'information et de télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Pour votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de supprimer les données sur les anciens appareils.
5. Signification du symbole "poubelle barrée"
Le symbole d'une poubelle barrée régulièrement représenté sur les appareils électriques et électroniques indique que l'appareil coresspondant sera séparé du Siedlu non trié à la fin de sa durée de vie.

ES

NOTA

El símbolo del contenedor de basura tachado en baterías o acumuladores indica que estos no deben ser desechados con los residuos domésticos al final de su vida útil. Si las baterías o acumuladores contienen mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), el símbolo químico correspondiente estará debajo del símbolo del contenedor de basura tachado. Estás legalmente obligado a devolver las baterías y acumuladores usados. Puedes hacerlo de forma gratuita en tiendas minoristas o en otros puntos de recogida cercanos a ti. Las direcciones de los lugares adecuados están disponibles.

Información sobre Equipos Eléctricos y Electrónicos
La siguiente información está dirigida a los usuarios finales privados que utilizan equipos eléctricos y/o electrónicos.
1. Recogida Separada de Equipos Viejos
Los equipos eléctricos y electrónicos que se han convertido en desechos se denominan equipos viejos. Los propietarios de equipos viejos deben asegurarse de que se entreguen para una recogida separada, no mezclada con residuos domésticos no clasificados. Los equipos viejos no deben ser desechados en la basura doméstica, sino que deben ser llevados a sistemas especiales de recogida y devolución.
2. Baterías y Acumuladores
Los propietarios de equipos viejos deben, en general, retirar las baterías y acumuladores viejos que no están incorporados en el equipo viejo antes de entregarlos a un punto de recogida. Esto no se aplica si el equipo viejo se entrega a las autoridades públicas de gestión de residuos y se separa allí para su preparación para el reuso con otros equipos viejos.

3. Métodos para Devolver Equipos Viejos
Si posees equipos viejos, puedes devolverlos a los puntos de recogida o devolución establecidos y puestos a disposición por las autoridades públicas de gestión de residuos para su disposición adecuada. También puede ser posible devolver equipos eléctricos y electrónicos para fines de reutilización en estos puntos. Para obtener más información, contacta con el punto de recogida o devolución correspondiente.
4. Aviso de Protección de Datos
Los equipos viejos a menudo contienen datos personales sensibles, particularmente los dispositivos de tecnología de la información y comunicación como computadoras y teléfonos inteligentes. Asegúrate de ser responsable de eliminar los datos de los equipos viejos que se desechan.
5. Significado del Símbolo del "Contenedor de Basura Tachado"
El símbolo de un contenedor de basura tachado, representado regularmente en los dispositivos eléctricos y electrónicos, indica que el dispositivo debe ser desechado por separado de los residuos domésticos no clasificados al final de su vida útil.

IT

NOTA

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sulle batterie o sugli accumulatori significa che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Se le batterie o gli accumulatori contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb), troverete il relativo simbolo chimico sotto il simbolo del cestino barrato. Siete legalmente obbligati a restituire le batterie e gli accumulatori usati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso il negozio al dettaglio o in un altro punto di raccolta vicino a te con indirizzi adeguati.

Informazioni sui dispositivi elettrici ed elettronici
La seguente informativa è rivolta agli utenti finali privati che utilizzano apparecchiature elettriche e/o elettroniche.
1.Raccolta differenziata dei vecchi apparecchi
I dispositivi elettrici ed elettronici diventati rifiuti vengono definiti vecchi dispositivi. I proprietari di vecchi elettrodomestici devono raccoglierli separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. In particolare, i vecchi apparecchi non rientrano nei rifiuti domestici, ma in appositi sistemi di raccolta e restituzione.
2.Pile e accumulatori ricaricabili
I proprietari di vecchi apparecchi devono generalmente separare le vecchie batterie e accumulatori che non sono contenuti nel vecchio apparecchio dal vecchio apparecchio prima di consegnarli a un punto di raccolta. Ciò non si applica se i vecchi apparecchi vengono consegnati alle aziende pubbliche di smaltimento dei rifiuti e lì separati da altri vecchi apparecchi allo scopo di prepararli per il riutilizzo.
3.Opzioni per la restituzione dei vecchi dispositivi
Se possiedi vecchi dispositivi, puoi consegnarli alle opzioni predisposte e disponibili dalle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti per la restituzione o il ritiro dei vecchi dispositivi ai fini del corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Se necessario è anche possibile consegnare lì apparecchi elettrici ed elettronici per il riutilizzo. È possibile ottenere ulteriori informazioni presso il rispettivo punto di raccolta o restituzione.
4.Informativa sulla protezione dei dati
I vecchi dispositivi spesso contengono dati personali sensibili. Ciò vale in particolare per i dispositivi tecnologici dell'informazione e delle telecomunicazioni come computer e smartphone. Nel tuo interesse, tieni presente che ciascun utente finale è responsabile della cancellazione dei dati presenti sui vecchi dispositivi da smaltire.
5.Significato del simbolo del “cestino barrato”
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato, che compare regolarmente sugli apparecchi elettrici ed elettronici, indica che il rispettivo apparecchio al termine della sua vita utile deve essere separato dai rifiuti indifferenziati.

故障かな？と思ったら

症状	チェック事項
充電ケースの充電ができない	・充電コードは正しく接続されていますか。 ・パソコンに接続している場合、電源供給ができるUSBポート に接続していますか。USBハブなどを介さず、直接接続していますか。バソコンが省電カモードやスリープモードになって いませんか。 ・付属品ではない充電コードを使用していませんか。
イヤホンの充電が始まらない	・充電ケースの電池残量が不足していませんか。 ・充電部やイヤホンの充電端子部が汚れていたり、ゴミなどが 挟まっていませんか。
電源が入らない	・イヤホン自体の電池残量が減っていませんか。 ・電池残量のない充電ケースから取り出していませんか(充電ケースの電池残量がない場合、イヤホンを取り出しても自動 で電源が入らないことがあります)。 ・手動で電源を入れる場合、マルチファンクションポタンを長 押ししましたか(短く押しただけでは電源は入りません)。
TWS接続ができない	・イヤホンはどちらも十分に充電されていますか(片方のイヤ ホンだけ電池残量不足になっていませんか)。 ・2つのイヤホン間が離れすぎていませんか。 ・ワイヤレスイヤホンをリセットしてください。
ペアリングができない	・Bluetooth機器が他の機器と通信していませんか。 ・Bluetooth機器とワイヤレスイヤホンをもう一度機器登録（ペアリング）してください。
音が出ない	・正し<Bluetooth接続されていますか。 ・Bluetooth機器側で再生などの操作を行ないましたか。 ・Bluetooth機器の音量が最小になっていませんか。 ・パソコンと接続しているとき、パソコンの音声出力先はワイヤレスイヤホンになっていませんか。
音が小さい	・ Bluetooth機器で音量を調節してください。 ・ワイヤレスイヤホンの音導管（音出口の筒部）を清掃してみてください。音出口にたまったほこりや耳垢が音量を遮断したり減少させる可能性があります。
ノイズがする、音が途切れがちになる	・Bluetooth機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていませんか。 ・無線通信を阻害する電磁波や無線LAN環境の近くで使用していませんか。

12ヶ月品質保証サービス

本製品は、初期不良による故障に対してご購入日より12か月の製品保証を提供しております。
保証期間内で全ての品質上の問題とも、弊社より返品・交換・返金など対応できます。
※購入者様の操作不適当による商品の破損・故障、他の販売店や出品者から購入された場合等は保証対象外となります。
ご不明点などございましたら、お気軽にメールにてお問合せください。
問い合わせメールアドレス：support@soundpeats.com
通常24時間以内にご回答させていただきます。

Clip1

Manufacturer: Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited
Address: Room 1308-1309, Building B, Huihai Square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China,518109

E-mail: support@soundpeats.com
Web: www.soundpeats.com

R 214-240551 R-R-1gX-YK001



UK REP

Company: CET Product Service Ltd.
Address: Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch,High Wycombe, HP14 3FE ,UK
Email: info@cetproduct.com

TUR REP

MOZAMBEE SANAL MAĞAZACILIK VE LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
Hocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi No:32 Kat:2 Daire:37/2 Fatih/ İstanbul/Türkiye

EC REP

Company: CET PRODUCT SERVICE LTD
Address: Osterholzallee 144 71636 Ludwigsburg Germany
E-mail: info@cetproduct.com

FCC ID: 2AFTU-DD037 Made in China