UGREEN

20000mAh Two-way Fast Charging Power Bank

Model: PB720

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
دليل الاستخدام | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

First Use

DE: Erste Benutzung | **FR:** Pour la Première Utilisation | **ES:** Primer Uso | **IT:** Primo Utilizzo | **RU:** Первое использование | **JP:** 初回の使用 | **CN:** 首次使用 | **AR:** دليل الاستخدام | **NL:** Eerste gebruik | **SE:** Första användning | **PL:** Pierwsze użycie | **TR:** İlk kullanım



USB-C1 Input (65W Max)

EN Please fully charge the product before using it for the first time.

Tip: To improve the charging efficiency, it is recommended to use a charger and charging cable of 65W and above.

DE Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Hinweis: Um das Produkt schneller vollständig aufzuladen, wird empfohlen, ein Ladegerät mit 65W und mehr zu verwenden.

FR Veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

Conseil: Pour améliorer l'efficacité de la charge, il est recommandé d'utiliser un chargeur et un câble de charge de 65W et plus.

ES Por favor, cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Consejo: Para mejorar la eficiencia de carga, se recomienda utilizar un cargador y cable de carga de 65W y superior.

IT Si prega di caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.

Suggerimento: Per migliorare l'efficienza della ricarica, si consiglia di utilizzare un caricatore e un cavo di ricarica da 65W o superiore.

RU Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием.

Совет: Для повышения эффективности зарядки рекомендуется использовать зарядное устройство и зарядный кабель мощностью 65 Вт и выше.

JP 初めて使用する前に、製品を完全に充電してください。

ヒント: 製品をより速く完全に充電するには、65W 以上の充電器を使用することをお勧めします。

CN 首次使用前, 请先给产品充满电。

提示: 为提高充电效率, 建议使用 65W 及以上的充电器。

AR يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة

نصيحة:
لشحن المنتج بالكامل بشكل أسرع، يوصى باستخدام شاحن بقوة 65W وما فوق

NL Laad het product voor het eerste gebruik volledig op.

Opmerking: om het product sneller volledig op te laden, wordt aanbevolen om een oplader van 65 W of meer te gebruiken.

SE Ladda produkten helt innan du använder den för första gången.

Tips: För att förbättra laddningseffektiviteten rekommenderas det att använda en laddare och laddningskabel på 65W och uppåt.

PL Proszę całkowicie naładować produkt przed pierwszym użyciem.

Wskazówka: Aby poprawić wydajność ładowania, zaleca się stosowanie ładowarki i kabla ładującego o mocy 65 W i większej.

TR Lütfen ürünü ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.

İpucu: Şarj verimliliğini artırmak için 65W ve üzeri şarj cihazı ve şarj kablosu kullanılması tavsiye edilir.

BP Por favor, carregue totalmente o produto antes de usá-lo pela primeira vez.

Dica: Para melhorar a eficiência do carregamento, é recomendável usar um carregador e cabo de carregamento de 65 W ou mais.

Wired Fast Charging

DE: Kabelgebundenes Schnellladen | **FR:** Charge Filaire Rapide | **ES:** Carga por Cable | **IT:** Ricarica Rapida con Cavo | **RU:** Быстрая зарядка по проводам | **JP:** ケーブルで急速充電 | **CN:** 有线快充 | **AR:** الشحن السلكي السريع | **NL:** Bedraad snel opladen | **SE:** Kabelansluten snabbladdning | **PL:** Przewodowe szybkie ładowanie | **TR:** Kablolu Hızlı Şarj | **BP:** Carregamento rápido com fio



EN
- Power On: Single-click the "Power Button" when it fails to charge.
- Power Off: Double-click the "Power Button" to turn it off.

DE
- Einschalten: Klicken Sie einfach auf die "Einschalttaste", wenn das Gerät nicht geladen wird.
- Ausschalten: Doppelklicken Sie auf die "Power-Taste", um das Gerät auszuschalten.

FR
- Mettre sous Tension : cliquez une fois sur le « Bouton d'Alimentation » lorsqu'il ne charge pas.
- Mettre hors Tension : double-cliquez sur le « Bouton d'Alimentation » pour l'éteindre.

ES
- Encendido: Haga clic en el "Botón de encendido" cuando no se cargue.
- Apagado: Haga doble clic en el "Botón de encendido" para apagarlo.

IT
- Accensione: Fare clic una volta sul "pulsante di accensione" quando non si carica.
- Spegnimento: Fare doppio clic sul "pulsante di accensione" per spegnerlo.

RU
- Включение питания: Нажмите "Кнопку питания" одним нажатием, когда устройство не заряжается.
- Выключение питания: Дважды щелкните по "кнопке питания", чтобы выключить его.

JP
- 電源オン: 充電できない場合は、「電源ボタン」をクリックしてください。
- 電源オフ:「電源ボタン」をダブルクリックして電源を切ります。

CN
- 开机:如连接后无法充电, 单击"开关键"。
- 关机:双击"开关键", 可手动关机。

AR
- التشغيل: إذا تعذر الشحن بعد الاتصال، فانقر مرة واحدة على "زر الطاقة"
- إيقاف التشغيل: انقر نقرًا مزدوجًا فوق "زر الطاقة" لإيقاف تشغيله

NL
- Inschakelen: als het niet kan worden opgeladen nadat het is aangesloten, klikt u eenmaal op de "Aan/uit-knop".
- Uitschakelen: dubbelklik op de "Aan/uit-knop" om de bekabelde snelladfunctie handmatig uit te schakelen.

SE
- Power On: Enkelklicka på "Power-knappen" när den inte laddas.
- Stäng av: Dubbelklicka på "Strömknappen" för att stänga av den.

PL
- Włączanie: Kliknij raz przycisk „Zasilanie", gdy ładowanie się nie powiedzie.
- Wyłączanie: Kliknij dwukrotnie przycisk „Zasilanie", aby go wyłączyć.

TR
- Güç Açma: Şarj başarısız olduğunda "Güç Düğmesine" bir kez tıklayın.
- Kapatma: Kapatmak için "Güç Düğmesine" çift tıklayın.

BP
- Power On: Clique uma vez no "Botão Power" quando não carregar.
- Desligar : Clique duas vezes no "Botão Power" para desligá-lo.

Trickle Charging

DE: Erhaltungsladung | **FR:** Charge à Faible Courant | **ES:** Carga de Baja Corriente | **IT:** Ricarica di Mantenimento | **RU:** Слаботочная зарядка | **JP:** トリクル充電 | **CN:** 小电流充电 | **AR:** شحن بتيار صغير
NL: Druppellading | **SE:** Underhållsladdning | **PL:** Ładowanie podtrzymujące | **TR:** Damla Şarj | **BP:** Carregamento lento



EN
- Enter Trickle Charging Mode: Press and hold for about 3 seconds.
- Exit Trickle Charging Mode: Press and hold for about 3 seconds or wait for 3.5 hours.

DE
- Erhaltungsmodus aufrufen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und die Anzeigeleuchten leuchten nacheinander auf.
- Erhaltungsmodus verlassen: Halten Sie die „Power-Taste" etwa 3 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 3,5 Stunden.

FR
- Entrer en Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez pendant 3s.
- Quitter le Mode de Charge à Faible Courant : Appuyez et maintenez pendant 3s ou attendez 3,5 heures.

ES
- Acceda al modo de carga lenta: Mantenga pulsado durante unos 3 segundos.
- Salir del modo de carga lenta: Mantenga pulsado durante unos 3 segundos o espere 3,5 horas.

IT
- Entrare in modalità di carica di mantenimento: Tenere premuto per circa 3 secondi.
- Uscire dalla modalità di carica di mantenimento: Tenere premuto per circa 3 secondi o attendere 3,5 ore.

RU
- Войдите в режим слаботочной зарядки: Нажмите и удерживайте около 3 секунд.
- Выйдите из режима слаботочной зарядки: Нажмите и удерживайте около 3 секунд или подождите 3,5 часа.

JP
- トリクル充電モードに入る:「電源ボタン」を約3秒間押し続けます。
- トリクル充電モードの終了:「電源ボタン」を約 3 秒間押し続けるか、または3.5時間お待ちになります。

CN
- 进入小电流模式:长按约 3 秒。
- 退出小电流模式:长按约 3 秒或 3.5 小时后自动退出。

AR
- ادخل إلى وضع الشحن بتيار صغير: اضغط مع الاستمرار على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، ويتم تشغيل أضواء المؤشر بالتسلسل.
- اخرج من وضع الشحن بتيار صغير: اضغط مع الاستمرار على "زر الطاقة" لمدة 3 ثوانٍ أو انتظر لمدة 3.5 ساعات.

NL
- Ga naar de druppellaadmodus: Houd de "aan/uit-knop" ongeveer 3 seconden ingedrukt en de indicatielampjes gaan één voor één branden.
- Sluit de druppellaadmodus af: houd de "aan/uit-knop" ongeveer 3 seconden ingedrukt of wacht 3,5 uur.

SE
- Gå in i underhållsladdningsläge: Håll intryckt i cirka 3 sekunder.
- Avsluta underhållsladdningsläget: Håll intryckt i cirka 3 sekunder eller vänta i 3,5 timmar.

PL
- Wejdź w tryb ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy.
- Wyjdź z trybu ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy lub poczekaj 3,5 godziny.

TR
- Damla Şarj Moduna Girin: Yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
- Damlatmalı Şarj Modundan Çıkma: düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun veya 3,5 saat bekleyin.

BP
- Entre no modo de carregamento lento: pressione e segure por cerca de 3 segundos.
- Sair do modo de carregamento lento: pressione e segure por cerca de 3 segundos ou aguarde 3,5 horas.

Power Distribution

DE: Leistungsverteilung | **FR:** Distribution de Puissance | **ES:** Distribución de Energía | **IT:** Distribuzione dell'Alimentazione
RU: Распределение электроэнергии | **JP:** 電力分配 | **CN:** 功率分配表 | **AR:** توزيع الطاقة | **NL:** Machtsverdeling | **SE:** Kraftfördelning
PL: Dystrybucja mocy | **TR:** Güç dağıtımı | **BP:** Distribuição de poder



Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **RU:** Технические характеристики
JP: 商品仕様 | **CN:** 产品参数 | **AR:** مواصفات المنتج | **NL:** Specificaties
SE: Specifikationer | **PL:** Specyfikacje | **TR:** Özellikler
BP: Especificações

Dimensions	L139×W80.8×H26.7(mm)/ L5.3×W3.2×H1.1(in)
Battery Type	Lithium-ion Battery
USB-C1 Input	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/ 20V⎓5.25A
USB-C1 Output	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/ 20V⎓5A
USB-C2 Output	5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A
USB-A Output	10V⎓2.25A/5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A
Total Output	5V⎓6A Max
Battery Capacity	5000mAh (Four Cells in Series)
Total Cell Capacity	20000mAh
Rated Capacity	11300mAh (TYP:5V 6A)
Rated Energy	72Wh 14.4V
Battery Charging Limited Voltage	4.2V ⎓
Output Capacity	11300mAh (5V/6A), 6800mAh (9V/3A), 6300mAh (10V/2.25A), 5100mAh (12V/3A), 4000mAh (15V/3A), 2950mAh (20V/5A Max)
Charging Time	About 2 hours (with PD 65W charger)
Operating Temperature	0°C-40°C/32°F-104°F
Storage Temperature	0°C-50°C/32°F-122°F
Package Contents	1×Power Bank, 1×Charging Cable, 1×User Manual

The data are measured by UGREEN Lab but may vary based on specific circumstances.

Notice: The pictures in this manual are for illustration purposes only. Actual products may vary due to product updates or upgrades. Please refer to the actual product.

Следующее содержание относится только к российскому региону:
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta

PAP