SwitchBot Hub Mini

クイックスタート

クイックスタート

1. Hub Miniの電源を入れて、App Store® もしくはGoogle Play®からダウンロードされたSwitchBotアプリを起動してください。

Google Play で手に入れよう

App Store からダウンロード

2. 右側メニューからSwitchBotアカウントをログイン・新規作成してください。そして「デバイスの追加」をタップして、アプリのガイドに従ってHub Miniを追加してください。



3. うまくデバイスを追加するために、まずはスマホのBluetoothサービスを有効にしてください。



4. インジケーターが点滅するまでHub Miniのボタンを2秒間押してください。



5. Wi-Fiルーターの SSIDとパスワードを入力してください。



6. Hub Miniがインターネットに接続されると、インジケーターが光ります。アプリでHub Miniの設定からインジケーターライトを消すことができます。



7. アプリのホームページで、Hub Miniのアイコンをタップして、「新しいデバイスを追加する」をタップして、家電の種類を選択してください。

- スマートラーニング（おすすめ）：
お手持ちのリモコンをHub Miniに向けて、あるボタンを押してください。Hub Miniは自動的にご家電のブランドと型番を認識します。

- マニュアル：
ライブラリからご家電のブランドと型番を選択して、各型番をテストして、一番応答が正しい型番を保存してください。

- カスタマイズ：
お手持ちのリモコンボタンを1つずつ学習します。

詳しい追加方法はこのリンクでご覧ください：
switchbot.jp/post/how-to-add-ir-appliance-to-hub-mini

8. Hub Miniを家電に届く赤外線範囲内で平らなところに置くか、もしくは垂直に壁に掛けることができます。



AIスピーカーやIFTTTとの連携

Hub MiniはAmazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriに対応しています。声で家電やSwitchBotシリーズをコントロールできます。またIFTTTでほかのウェブサービスも利用できます。具体的な連携方法はこのリンクでご覧ください：switchbot.jp/works-with

works with alexa　works with Google アシスタント　Apple Siri(シリ)　Works with IFTTT

赤外線範囲



垂直：360°



水平：180°

デバイスのリセット

ヒント：インジケーターが点滅するまでデバイスのボタンを15秒間長押しすると、Hub Miniを工場出荷時の状態に戻すことができます。

詳しく見る： www.switch-bot.com/support

お問い合わせ：SwitchBotアプリの左側メニューの「フィードバック」よりご意見・ご感想・ご質問等をお寄せ下さい。また、support@wondertechlabs.com までご連絡ください。

www.switchbot.jp